Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 16:11

Link do produktu: https://www.karbon2sklep.pl/prowadnica-light-04-0325p-1-6mm-40cm-18in-p-1746.html



Prowadnica STIHL Light 04 40 cm, 0.325” 1,6 mm - 62 ogniw

Cena brutto	**146,28 zł**
Cena netto	**118,93 zł**
Cena poprzednia	~~**159,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**30050004713**
Kod EAN	**795711038977**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Oryginalna prowadnica STIHL **Light 04** o długości **40 cm (16”)**, do łańcuchów o podziałce **0.325”** i grubości ogniwa prowadzącego **1,6 mm**. Pasujący łańcuch ma **62 ogniw**.

Dane techniczne

Rodzaj prowadnicy	Light 04
Długość	40 cm / 16”
Podziałka łańcucha	0.325”
Szerokość rowka (grubość ogniwa)	1,6 mm
Liczba ogniw łańcucha	**62**
Liczba zębów koła zwrotnego	11
Seria mocowania	TYP 3005 — MS 151 – MS 251 oraz HT, MSE, MSA
Numer katalogowy	3005-000-4713

Ile ogniw ma pasujący łańcuch

Do tej prowadnicy potrzebny jest łańcuch o **62 ogniwach**, podziałce 0.325” i grubości ogniwa prowadzącego 1,6 mm. Liczba ogniw to najczęstszy powód pomyłki przy zamawianiu — ta sama długość prowadnicy przy różnych podziałkach wymaga innej liczby ogniw, więc nie da się jej wyliczyć „na oko” z centymetrów.

Seria mocowania — warunek, o którym się zapomina

Prowadnica pasuje do pilarki tylko wtedy, gdy zgadza się także rozstaw otworów mocujących. Ta należy do **serii TYP 3005**, przeznaczonej do modeli **MS 151 – MS 251 oraz HT, MSE, MSA**. Prowadnica z innej serii może mieć identyczną podziałkę i grubość rowka, a mimo to nie da się jej przykręcić — to najczęstsza przyczyna zwrotów w tej kategorii.

Jak dobrać prowadnicę

Prowadnica musi zgadzać się z pilarką w trzech rzeczach naraz: **podziałce łańcucha**, **szerokości rowka** i **typie mocowania**. Podziałka to odległość między nitami — 3/8"P (Picco) i 3/8" (Rapid) to dwie różne podziałki mimo podobnego zapisu i nie są zamienne. Szerokość rowka musi odpowiadać grubości ogniw prowadzących łańcucha: łańcuch 1,3 mm nie wejdzie w rowek 1,1 mm, a w rowku 1,6 mm będzie się chwiał i szybciej zetrze prowadnicę. Trzecim warunkiem jest rozstaw otworów mocujących, inny w różnych rodzinach pilarek.

Najprościej: **sprawdź, co masz obecnie**. Podziałka i grubość rowka są wybite na końcu prowadnicy przy mocowaniu, a na łańcuchu — na ogniwie prowadzącym. Jeśli nie możesz ich odczytać, podaj nam model pilarki, a dobierzemy komplet.

Ostrzenie i eksploatacja

Łańcuch tępi się nie od cięcia drewna, tylko od kontaktu z ziemią, piaskiem i gwoździami. Jedno dotknięcie gruntu robi więcej szkody niż godzina pracy w twardym drewnie — dlatego przy przerzynce warto podnieść kłodę obracakiem. Ostrz częściej i krócej: łańcuch podostrzany co tankowanie wraca do formy w kilka pociągnięć pilnika, a doprowadzony do stanu, w którym wiór zamienia się w pył, wymaga już zdjęcia sporej ilości materiału.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Części i akcesoria do pilarek wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, można je też odebrać osobiście w Zabrzu. **Jeśli nie masz pewności, co pasuje do Twojej pilarki, podaj nam jej model i numer seryjny z tabliczki znamionowej** — sprawdzimy dopasowanie przed wysyłką. To pytanie zajmuje minutę, a oszczędza zwrotu.