

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/prowadnica-rollomatic-e-40cm-1-6mm-325-30030086813-p-136.html>



Prowadnica STIHL Rollomatic E 40 cm, 0.325" 1,6 mm - 67 ogniw

Cena brutto	146,28 zł
Cena netto	118,93 zł
Cena poprzednia	159,00 zł
Dostępność	Na zamówienie - 2-4 dni
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	30030086813
Kod EAN	795711357962
Producent	STIHL

Opis produktu

Oryginalna prowadnica STIHL **Rollomatic E** o długości **40 cm (16")**, do łańcuchów o podziałce **0.325"** i grubości ogniwa prowadzącego **1,6 mm**. Pasujący łańcuch ma **67 ogniw**.

Dane techniczne

Rodzaj prowadnicy	Rollomatic E
Długość	40 cm / 16"
Podziałka łańcucha	0.325"
Szerokość rowka (grubość ogniwa)	1,6 mm
Liczba ogniw łańcucha	67
Liczba zębów koła zwrotnego	11
Seria mocowania	TYP 3003 — MS 261 - MS 661 oraz MSA 300
Numer katalogowy	3003-008-6813

Ile ogniw ma pasujący łańcuch

Do tej prowadnicy potrzebny jest łańcuch o **67 ogniwach**, podziałce 0.325" i grubości ogniwa prowadzącego 1,6 mm. Liczba ogniw to najczęstszy powód pomyłki przy zamawianiu — ta sama długość prowadnicy przy różnych podziałkach wymaga innej liczby ogniw, więc nie da się jej wyliczyć „na oko” z centymetrów.

Seria mocowania — warunek, o którym się zapomina

Prowadnica pasuje do pilarki tylko wtedy, gdy zgadza się także rozstaw otworów mocujących. Ta należy do **serii TYP 3003**, przeznaczonej do modeli **MS 261 - MS 661 oraz MSA 300**. Prowadnica z innej serii może mieć identyczną podziałkę i grubość rowka, a mimo to nie da się jej przykręcić — to najczęstsza przyczyna zwrotów w tej kategorii.

Jak dobrać prowadnicę

Prowadnica musi zgadzać się z pilarką w trzech rzeczach naraz: **podziałce łańcucha**, **szerokości rowka** i **typie mocowania**. Podziałka to odległość między nitami — 3/8"P (Picco) i 3/8" (Rapid) to dwie różne podziałki mimo podobnego zapisu i nie są zamienne. Szerokość rowka musi odpowiadać grubości ogniw prowadzących łańcucha: łańcuch 1,3 mm nie wejdzie w rowek 1,1 mm, a w rowku 1,6 mm będzie się chwiać i szybciej zetrze prowadnicę. Trzecim warunkiem jest rozstaw otworów mocujących, inny w różnych rodzinach pilarek.

Najprościej: **sprawdź, co masz obecnie**. Podziałka i grubość rowka są wybite na końcu prowadnicy przy mocowaniu, a na

łańcuchu — na ogniwie prowadzącym. Jeśli nie możesz ich odczytać, podaj nam model pilarki, a dobierzemy komplet.

Ostrzenie i eksploatacja

Łańcuch tępi się nie od cięcia drewna, tylko od kontaktu z ziemią, piaskiem i gwoździami. Jedno dotknięcie gruntu robi więcej szkody niż godzina pracy w twardym drewnie — dlatego przy przerzynce warto podnieść kłodę obracakiem. Ostrz częściej i krócej: łańcuch podostrzany co tankowanie wraca do formy w kilka pociągnięć pilnika, a doprowadzony do stanu, w którym wóór zamienia się w pył, wymaga już zdjęcia sporej ilości materiału.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Części i akcesoria do pilarek wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, można je też odebrać osobiście w Zabrzu. **Jeśli nie masz pewności, co pasuje do Twojej pilarki, podaj nam jej model i numer seryjny z tabliczki znamionowej** — sprawdzimy dopasowanie przed wysyłką. To pytanie zajmuje minutę, a oszczędza zwrotu.

ZALETY

Zalety

- Szeroki rowek (1,6 mm) – maksymalna odporność na zużycie
- Konstrukcja Rollomatic E – trwałość i stabilność
- Końcówka gwiazdkowa – płynna praca i mniejsze tarcie
- Długość 40 cm – większy zakres pracy
- Uniwersalne zastosowanie (las, budowa, gospodarstwo)
- Oryginalna jakość STIHL

Zastosowanie

- Cięcie drewna opałowego i konstrukcyjnego
- Prace leśne i gospodarcze
- Obróbka twardego drewna
- Prace budowlane z drewnem
- Intensywna eksploatacja pilarek