Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 10:54

Link do produktu: https://www.karbon2sklep.pl/prowadnica-rollomatic-e-mini-40cm-3-8p-11mm-16in-p-1728.html



Prowadnica STIHL Rollomatic E Mini 40 cm, 3/8”P 1,1 mm - 55 ogniw

Cena brutto	**127,88 zł**
Cena netto	**103,97 zł**
Cena poprzednia	~~**139,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**30050083913**
Kod EAN	**795711384609**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

Oryginalna prowadnica STIHL **Rollomatic E Mini** o długości **40 cm (16”)**, do łańcuchów o podziałce **3/8”P** i grubości ogniwa prowadzącego **1,1 mm**. Pasujący łańcuch ma **55 ogniw**.

Dane techniczne

Rodzaj prowadnicy	Rollomatic E Mini
Długość	40 cm / 16”
Podziałka łańcucha	3/8”P
Szerokość rowka (grubość ogniwa)	1,1 mm
Liczba ogniw łańcucha	**55**
Liczba zębów koła zwrotnego	7
Seria mocowania	TYP 3005 — MS 151 – MS 251 oraz HT, MSE, MSA
Numer katalogowy	3005-008-3913

Ile ogniw ma pasujący łańcuch

Do tej prowadnicy potrzebny jest łańcuch o **55 ogniwach**, podziałce 3/8”P i grubości ogniwa prowadzącego 1,1 mm. Liczba ogniw to najczęstszy powód pomyłki przy zamawianiu — ta sama długość prowadnicy przy różnych podziałkach wymaga innej liczby ogniw, więc nie da się jej wyliczyć „na oko” z centymetrów.

Seria mocowania — warunek, o którym się zapomina

Prowadnica pasuje do pilarki tylko wtedy, gdy zgadza się także rozstaw otworów mocujących. Ta należy do **serii TYP 3005**, przeznaczonej do modeli **MS 151 – MS 251 oraz HT, MSE, MSA**. Prowadnica z innej serii może mieć identyczną podziałkę i grubość rowka, a mimo to nie da się jej przykręcić — to najczęstsza przyczyna zwrotów w tej kategorii.

Jak dobrać prowadnicę

Prowadnica musi zgadzać się z pilarką w trzech rzeczach naraz: **podziałce łańcucha**, **szerokości rowka** i **typie mocowania**. Podziałka to odległość między nitami — 3/8"P (Picco) i 3/8" (Rapid) to dwie różne podziałki mimo podobnego zapisu i nie są zamienne. Szerokość rowka musi odpowiadać grubości ogniw prowadzących łańcucha: łańcuch 1,3 mm nie wejdzie w rowek 1,1 mm, a w rowku 1,6 mm będzie się chwiał i szybciej zetrze prowadnicę. Trzecim warunkiem jest rozstaw otworów mocujących, inny w różnych rodzinach pilarek.

Najprościej: **sprawdź, co masz obecnie**. Podziałka i grubość rowka są wybite na końcu prowadnicy przy mocowaniu, a na

łańcuchu — na ogniwie prowadzącym. Jeśli nie możesz ich odczytać, podaj nam model pilarki, a dobierzemy komplet.

Ostrzenie i eksploatacja

Łańcuch tępi się nie od cięcia drewna, tylko od kontaktu z ziemią, piaskiem i gwoździami. Jedno dotknięcie gruntu robi więcej szkody niż godzina pracy w twardym drewnie — dlatego przy przerzynce warto podnieść kłodę obracakiem. Ostrz częściej i krócej: łańcuch podostrzany co tankowanie wraca do formy w kilka pociągnięć pilnika, a doprowadzony do stanu, w którym wiór zamienia się w pył, wymaga już zdjęcia sporej ilości materiału.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Części i akcesoria do pilarek wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, można je też odebrać osobiście w Zabrzu. **Jeśli nie masz pewności, co pasuje do Twojej pilarki, podaj nam jej model i numer seryjny z tabliczki znamionowej** — sprawdzimy dopasowanie przed wysyłką. To pytanie zajmuje minutę, a oszczędza zwrotu.