

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/kosiarka-elektryczna-stihl-rme-339-c-37-cm-p-1066.html>



Kosiarka elektryczna STIHL RME 339 C, 37 cm

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	63200112415
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Trzy sposoby koszenia jednym urządzeniem

To wersja uniwersalna. Nóż wielofunkcyjny, przysłona mulczująca i kanał wyrzutu bocznego dają kilka trybów pracy, między którymi przechodzisz w kilka sekund — bez dokupowania osprzętu i bez kompromisu na żadnym z nich.

- **Zbieranie do kosza** — trawnik zostaje czysty, a pokos od razu ląduje na kompoście. Tryb na pierwsze koszenie po zimie i wszędzie tam, gdzie trawa zdążyła urosnąć.
- **Mulczowanie** — nóż rozdrabnia trawę tak drobno, że wraca ona na trawnik jako naturalny nawóz. Nie wynosisz koszy i realnie oszczędzasz na nawożeniu. Warunek jest jeden: kosić regularnie, zanim trawa urośnie za wysoko.
- **Wyrzut boczny** — pokos rozkłada się równomiernie obok maszyny. To ratunek przy trawie, która urosła ponad miarę, i przy dużych powierzchniach, gdzie samo opróżnianie kosza zajęłoby pół dnia.

Pojedyncza kierownica — po złożeniu robi za stojak

To rozwiązanie, którego zalet nie widać w sklepie, a docenia się je po pierwszym sezonie. Uchwyt jest pojedynczy i składany. Po złożeniu kosiarkę stawia się pionowo, tyłem w dół — i dopiero wtedy zaczyna się prawdziwa różnica:

- **Pełny dostęp do noża.** Sprawdzenie ostrza, ostrzenie i wymiana bez kładzenia maszyny na boku i bez proszenia kogoś o przytrzymanie.
- **Mycie podwozia od spodu.** Zasnęta trawa pod obudową to najczęstszy powód, dla którego kosiarka nagle zaczyna zostawiać pasy i gorzej zbierać. W tej pozycji zmywasz ją w minutę.
- **Mniej miejsca w garażu.** Kosiarka stoi pionowo przy ścianie zamiast blokować przejście — przy ciasnym garażu albo komórce to bywa argument decydujący o zakupie.
- **Nic się nie wylewa.** Napęd akumulatorowy oznacza brak oleju i paliwa, więc stawianie maszyny pionowo jest całkowicie bezpieczne — także na dłuższe przechowywanie.

Przy klasycznej kierownicy dwuramiennej żadnej z tych rzeczy nie zrobisz bez kładzenia maszyny na boku.

RME 339 C

Kompaktowa kosiarka elektryczna z wygodnym pojedynczym uchwytem

Kosiarka STIHL RME 339 C o szerokości koszenia 37 cm jest idealna do małych trawników. Urządzenie charakteryzuje się regulowanym pojedynczym uchwytem kierującym. Można go łatwo złożyć, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania lub transportu. Składany uchwyt ułatwia także dostęp do 40-litrowego kosza na trawę. Zintegrowane uchwyty transportowe, zintegrowany zacpek przewodu elektrycznego zabezpiecza przed zerwaniem kabla zasilania. Centralna regulacja wysokości koszenia gwarantuje, że zawsze możesz cieszyć się idealną wysokością trawnika. A jeśli chcesz dodatkowo zadbać o swój trawnik dostarczając mu dodatkowych składników odżywczych i wilgoci możesz w łatwy sposób za pomocą dodatkowego wyposażenia przekształcić urządzenie w kosiarkę mulczującą.

Dane techniczne

Wysokość koszenia mm	30-70
Pow. trawnika m ²	do 500
Ciężar kg	15
Szer.koszenia cm	37
Rob. prędk. obr. U/min	3.200
Regulacja wysokości koszenia	5-stopniowa (centralna)
Poj. kosza na trawę l	40
Moc znam. W	1.200
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)	93

Wyposażenie seryjne

•

Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.

•

Zintegrowany zaczep przewodu elektrycznego

Zintegrowane zabezpieczenie kosiarek elektrycznych STIHL zapewnia, że przedłużacz jest solidnie zamocowany do zespołu włącznika i gniazdka elektrycznego. (Zdj. poglądowe)

•

Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)

•

Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)

•

Uchwyt transportowy

Ta kosiarka STIHL wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty służące do przenoszenia. Ułatwiają transport urządzenia. Uchwyty mogą służyć także jako ucha do mocowania kosiarki za pomocą pasa transportowego podczas przewożenia. (Zdj. poglądowe)

-
- ## Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy składany uchwyt umożliwia ergonomiczną pracę poprzez możliwość indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwytu do wzrostu użytkownika. Składany uchwyt ułatwia także wyjmowanie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)

-
- ## Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)

-
- ## Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Dla jakiego trawnika

Szerokość koszenia 37 cm to wybór do ogrodów do mniej więcej 500 m². Szersza kosiarka skraca koszenie, ale gorzej radzi sobie w wąskich przejściach i wokół nasadzeń — przy działce pociętej rabatami czasem lepiej wypada węższy model.

Napęd i prowadzenie

Wersja Comfort ma składany uchwyt, dzięki czemu kosiarka zajmuje w garażu wyraźnie mniej miejsca. Uchwyt reguluje się też pod wzrost operatora.

Zasilanie z sieci

Kosiarka elektryczna nie ma akumulatora, który się kończy w połowie trawnika, ani paliwa, które starzeje się przez zimę. Ograniczeniem jest przedłużacz — do 25 m wystarczy przewód o przekroju 1,5 mm kwadratowego, przy większych długościach lepiej sięgnąć po 2,5 mm kwadratowego. Bęben zawsze rozwijaj do końca.

Częste pytania

Czy można kosić mokrą trawę?

Nie. Sprzęt elektryczny zasilany z sieci nie jest do tego przeznaczony — to kwestia bezpieczeństwa, nie tylko trwałości.

Jak dbać o nóż?

Ostry nóż szarpie trawę zamiast ją ciąć, co widać po żółkniętych końcówkach źdźbeł. Ostrzenie raz na sezon zwykle wystarcza.

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrze. Sprzęt wydajemy sprawdzony, prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wysyłka w 3 dni robocze.