

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/noz-do-kosiarki-viking-stihl-mb-248-mb-248-t-rm-248-rm-248-t-nr-63507020103-p-1165.html>

Nóż do kosiarki Viking STIHL MB 248 MB 248 T RM 248, RM 248 T nr 63507020103

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63507020103
Kod EAN	886661282999
Producent	STIHL

Opis produktu

Nóż do kosiarki Viking STIHL MB 248 MB 248 T RM 248, RM 248 T nr 63507020103

Nóż to jedyna część kosiarki, która dotyka trawy — i jedyna, po której od razu widać, że coś jest nie tak. Tępe ostrze nie przecina źdźbła, tylko je rozrywa. Końcówki najpierw bieleją, po dwóch dniach brązowieją i cały trawnik wygląda na przesuszony, choć podlewasz go normalnie.

To oryginalny nóż STIHL / VIKING. Jego masa, wyważenie i kąt natarcia są dobrane do konkretnego korpusu kosiarki — od nich zależy podmuch, który unosi źdźbło tuż przed cięciem i wynosi ściętą trawę do kosza. Zamiennik o innym profilu potrafi rozstroić wyważenie wirnika, a drgania idą wtedy prosto w łóżysko wału.

Kiedy wymienić

- końcówki traw postrzępione i bielejące dzień po koszeniu
- kosz napętnia się wolniej niż zwykle, trawa zostaje na trawniku
- wyczuwalne drgania uchwytu, których wcześniej nie było
- wyszczerbienia i zagięcia po uderzeniu w kamień albo korzeń
- ślady ostrzenia sięgają już blisko krawędzi wybrania — nóż jest za cienki
- jakiegokolwiek pęknięcie w okolicy otworu mocującego

Dane części

Rodzaj części	Nóż do kosiarki
Numer katalogowy STIHL	6350 702 0103
Pasuje do	Viking STIHL MB 248 MB 248 T RM 248, RM 248 T
Producent	STIHL / VIKING — część oryginalna
Stan	nowa, fabrycznie zapakowana

Jak sprawdzić, czy to ta część

Najpewniejszy sposób to numer katalogowy: **6350 702 0103**. Znajdziesz go w instrukcji obsługi kosiarki albo odczytamy go dla Ciebie z katalogu części, jeśli podasz model i numer seryjny z tabliczki znamionowej. Sama nazwa modelu bywa myląca — STIHL i VIKING sprzedawały te same maszyny pod różnymi oznaczeniami, a w obrębie jednej serii występują warianty różniące się właśnie tym elementem.

Wymiana — na co uważać

Przed wymianą odłącz akumulator albo zdejmij fajkę ze świecy. Pracuj w rękawicach — nawet tępy nóż tn timer skórkę. Zwróć uwagę na stronę montażu: krawędzie tnące muszą być skierowane zgodnie z kierunkiem obrotu, a wyprofilowane skrzydełka do góry, w stronę korpusu. Śrubę dokręć momentem podanym w instrukcji kosiarki i przy okazji sprawdź stan piasty oraz tulei noża.

Dlaczego oryginalna część

Przy elementach roboczych i napędowych zamiennik rzadko bywa oszczędnością. Nóż o innej masie rozstraja wyważenie i przenosi drgania na łożysko wału, pasek o innym profilu ślizga się albo zjada koła pasowe, a piasta z twardszego materiału przestaje pełnić rolę bezpiecznika. U nas kupujesz część z aktualnego katalogu producenta, z gwarancją i z możliwością sprawdzenia dopasowania przed zakupem.

Autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL z własnym serwisem i magazynem części. Jeżeli nie masz pewności, czy to właściwa część do Twojej kosiarki — podaj model i numer seryjny z tabliczki znamionowej, sprawdzimy w katalogu producenta i potwierdzimy, zanim złożysz zamówienie. Wysyłamy na terenie całej Polski, a w Zabrzu można odebrać osobiście i od razu porównać część ze starą.