

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/noz-kosiarki-stihl-rm-253-253-t-viking-mb-253-253-t-nr-63717020102-p-1111.html>

Nóż kosiarki Stihl RM 253 / 253 T / Viking MB 253 / 253 T nr 63717020102

Cena brutto	129,00 zł
Cena netto	104,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	63717020102
Kod EAN	886661282982
Producent	STIHL

Opis produktu

Nóż kosiarki Stihl RM 253 / 253 T / Viking MB 253 / 253 T nr 63717020102

Nóż to jedyna część kosiarki, która dotyka trawy — i jedyna, po której od razu widać, że coś jest nie tak. Tępe ostrze nie przecina źdźbła, tylko je rozrywa. Końcówki najpierw bieleją, po dwóch dniach brązowieją i cały trawnik wygląda na przesuszony, choć podlewasz go normalnie.

To oryginalny nóż STIHL / VIKING. Jego masa, wyważenie i kąt natarcia są dobrane do konkretnego korpusu kosiarki — od nich zależy podmuch, który unosi źdźbło tuż przed cięciem i wynosi ściętą trawę do kosza. Zamiennik o innym profilu potrafi rozstroić wyważenie wirnika, a drgania idą wtedy prosto w łóżysko wału.

Kiedy wymienić

- końcówki traw postrzępione i bielejące dzień po koszeniu
- kosz napętnia się wolniej niż zwykle, trawa zostaje na trawniku
- wyczuwalne drgania uchwytu, których wcześniej nie było
- wyszczerbienia i zagięcia po uderzeniu w kamień albo korzeń
- ślady ostrzenia sięgają już blisko krawędzi wybrania — nóż jest za cienki
- jakiegokolwiek pęknięcie w okolicy otworu mocującego

Dane części

Rodzaj części	Nóż do kosiarki
Numer katalogowy STIHL	6371 702 0102
Pasuje do	Stihl RM 253 / 253 T / Viking MB 253 / 253 T
Producent	STIHL / VIKING — część oryginalna
Stan	nowa, fabrycznie zapakowana

Jak sprawdzić, czy to ta część

Najpewniejszy sposób to numer katalogowy: **6371 702 0102**. Znajdziesz go w instrukcji obsługi kosiarki albo odczytamy go dla Ciebie z katalogu części, jeśli podasz model i numer seryjny z tabliczki znamionowej. Sama nazwa modelu bywa myląca — STIHL i VIKING sprzedawały te same maszyny pod różnymi oznaczeniami, a w obrębie jednej serii występują warianty różniące się właśnie tym elementem.

Wymiana — na co uważać

Przed wymianą odłącz akumulator albo zdejmij fajkę ze świecy. Pracuj w rękawicach — nawet tępy nóż tn timer skórkę. Zwróć uwagę na stronę montażu: krawędzie tnące muszą być skierowane zgodnie z kierunkiem obrotu, a wyprofilowane skrzydełka do góry, w stronę korpusu. Śrubę dokręć momentem podanym w instrukcji kosiarki i przy okazji sprawdź stan piasty oraz tulei noża.

Dlaczego oryginalna część

Przy elementach roboczych i napędowych zamiennik rzadko bywa oszczędnością. Nóż o innej masie rozstraja wyważenie i przenosi drgania na łożysko wału, pasek o innym profilu ślizga się albo zjada koła pasowe, a piasta z twardszego materiału przestaje pełnić rolę bezpiecznika. U nas kupujesz część z aktualnego katalogu producenta, z gwarancją i z możliwością sprawdzenia dopasowania przed zakupem.

Autoryzowany dealer STIHL w Zabrze

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL z własnym serwisem i magazynem części. Jeżeli nie masz pewności, czy to właściwa część do Twojej kosiarki — podaj model i numer seryjny z tabliczki znamionowej, sprawdzimy w katalogu producenta i potwierdzimy, zanim złożysz zamówienie. Wysyłamy na terenie całej Polski, a w Zabrze można odebrać osobiście i od razu porównać część ze starą.