

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-212-c-be-p-1354.html>

Pilarka spalinowa STIHL MS 212 C-BE



Cena brutto	1 809,00 zł
Cena netto	1 470,73 zł
Cena poprzednia	1 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11482000179
Kod EAN	886661587940
Producent	STIHL

Opis produktu

Pilarka spalinowa STIHL MS 212 C-BE

Pilarka spalinowa STIHL MS 212 C-BE łączy wydajność klasy 38,6 cm³ z pakietem komfortu: ułatwionym rozruchem ErgoStart, ręczną pompką paliwa i napinaniem łańcucha bez narzędzi. To sprzęt dla kogoś, kto tnie dużo i nie widzi powodu, żeby przy okazji szarpać się ze starterem.

Moc bez kompromisu w masie

Silnik 2-MIX o pojemności 38,6 cm³ i mocy 1,8 kW (2,4 KM) pracuje z prowadnicą Light 04 i łańcuchem PM3 o podziałce 3/8" P i grubości ogniwa 1,3 mm – tym samym standardem co w MS 172 i MS 182. Masa bez paliwa, prowadnicy i łańcucha to 4,9 kg, a stosunek masy do mocy 2,8 kg/kW – lepszy niż w mniejszych modelach z pakietem C-BE.

ErgoStart i błyskawiczny napinacz

Litera E w oznaczeniu to ErgoStart: sprężyna między linką a wałem korbowym zamienia jedno mocne szarpnięcie w płynne pociągnięcie, więc rozruch wymaga wyraźnie mniej siły. Ręczna pompka paliwa dodatkowo ułatwia uruchomienie po dłuższym postoju. Litera B to błyskawiczny napinacz łańcucha – pokrętką na osłonie, bez klucza i bez odkładania rękawic. Przy intensywnej pracy, gdy łańcuch trzeba poprawiać kilka razy dziennie, ta oszczędność czasu się sumuje.

Komfort przy dłuższych seriach

System antywibracyjny STIHL oddziela uchwyty od zespołu silnika – drgania wynoszą 3,1 / 3,7 m/s² (uchwyt lewy / prawy), tak samo jak w MS 212. Poziom ciśnienia akustycznego to 103 dB(A), a mocy akustycznej 113 dB(A), co przy pilarkie spalinowej oznacza bezwzględny obowiązek ochronników słuchu. Przezroczysty zbiornik oleju z beznarzędziowym zamknięciem ułatwia kontrolę i dolewanie oleju.

Najważniejsze zalety

- Silnik 2-MIX 38,6 cm³, moc 1,8 kW (2,4 KM)
- ErgoStart i ręczna pompka paliwa – lekki rozruch
- Błyskawiczny napinacz łańcucha bez narzędzi
- Łańcuch PM3 3/8" P, prowadnica Light 04
- Masa 4,9 kg bez paliwa, prowadnicy i łańcucha
- Przezroczysty zbiornik oleju z beznarzędziowym zamknięciem

Dane techniczne

Typ silnika	STIHL 2-MIX, dwusuwowy jednocylindrowy
-------------	--

Pojemność skokowa	38,6 cm³
Moc	1,8 kW (2,4 KM)
Wyposażenie	ErgoStart (E), błyskawiczny napinacz łańcucha (B), ręczna pompka paliwa
Masa bez paliwa, prowadnicy i łańcucha	4,9 kg
Masa z prowadnicą i łańcuchem (bez paliwa)	5,58 kg
Stosunek masy do mocy	2,8 kg/kW
Zestaw tnący	prowadnica Light 04, 35 cm, łańcuch PM3
Podziałka łańcucha / grubość ogniwa	3/8" P / 1,3 mm
Zbiornik paliwa / oleju	0,396 l / 0,28 l
Poziom ciśnienia / mocy akustycznej	103 dB(A) / 113 dB(A)
Organia lewa / prawa	3,1 / 3,7 m/s²
Numer katalogowy	1148 200 0179

Najczęściej zadawane pytania

Czy MS 212 C-BE jest cięższa od MS 212? Tak, nieznacznie: 4,9 kg wobec 4,6 kg (bez paliwa, prowadnicy i łańcucha). Silnik, moc i zestaw tnący są w obu wersjach identyczne – różnica to wyposażenie komfortowe.

Dla kogo jest wersja C-BE przy tej mocy? Dla firm ogrodniczych i gospodarstw, gdzie pilarka jest uruchamiana kilkanaście razy dziennie, oraz dla osób, które przy zwykłym starterze mają trudność. Przy okazjonalnym cięciu zwykły MS 212 jest tańszy i równie skuteczny.

Jakie środki ochrony są potrzebne? Kask z osłoną twarzy i ochronnikami słuchu, rękawice antyprzecięciowe, spodnie z wkładką antyprzecięciową i buty z ochroną. Przy 103 dB(A) praca bez ochronników prowadzi do trwałego ubytku słuchu.

Nie wiesz, czy to model dla Ciebie?

Porównaliśmy cztery najmniejsze pilarki spalinowe STIHL — MS 162, MS 172, MS 182 i MS 212 — pod kątem mocy, masy i tego, do jakiej pracy każda z nich jest stworzona. W poradniku znajdziesz tabelę porównawczą, wyjaśnienie co oznacza dopisek C-BE i różnicę między łańcuchem PM3 a PD3: [Którą pilarkę STIHL wybrać do domu i ogrodu](#).

Spokój na lata z EASY PROTECT

Sprzęt, który ma pracować latami, warto zabezpieczyć na dłużej. **EASY PROTECT** przedłuża ochronę serwisową o 1, 2 lub 3 lata.

- ochronę możesz dokupić do 90 dni od zakupu sprzętu
- ochronę mogą kupić osoby prywatne, firmy i instytucje
- zakres ochrony taki sam jak w gwarancji producenta, bez udziału własnego w kosztach naprawy
- naprawy w autoryzowanych serwisach do wartości sprzętu, a gdy naprawa się nie opłaca – wymiana urządzenia

Ochrona kosztuje już od 49 zł – cena zależy od wartości urządzenia.

Kup online w autoryzowanym salonie STIHL

Zamówienie złożysz w naszym sklepie internetowym o każdej porze. Wysyłamy kurierem InPost lub DHL, do Paczkomatu InPost albo automatu DHL POP, a zapłacisz przelewem, przez PayU lub przy odbiorze.

Wysyłka w 24 godziny

Produkty oznaczone jako dostępne wysyłamy w ciągu 24 godzin. Aktualną dostępność, czas wysyłki i koszt dostawy widzisz przy produkcie, zanim dodasz go do koszyka.

MS 212 C-BE czy MS 212?

STIHL MS 212 C-BE czy STIHL MS 212?

STIHL MS 212 C-BE i [STIHL MS 212](#) mają ten sam silnik – 38,6 cm³ i 1,8 kW. Różnią się wyposażeniem. Litery C-BE oznaczają wersję komfortową: **ErgoStart (E)** ułatwia rozruch, a **szybkie napinanie łańcucha (B)** pozwala napiąć łańcuch bez narzędzi.

Pojemność skokowa	38,6 cm ³	38,6 cm ³
Moc	1,8 kW / 2,4 KM	1,8 kW / 2,4 KM
Masa (bez paliwa i zestawu tnącego)	4,9 kg	4,6 kg
Masa z zestawem tnącym	5,6 kg (z prowadnicą 35 cm)	5,3 kg (z prowadnicą 35 cm)
Do czego	regularne cięcie drewna opałowego z wygodniejszym rozruchem	regularne cięcie drewna opałowego

Dane: katalog STIHL 2026.

Jeśli zależy Ci na niższej cenie, wybierz [STIHL MS 212](#). Jeśli liczy się wygoda pracy, wybierz STIHL MS 212 C-BE.

Pozostałe modele porównasz w kategorii [pilarki spalinowe STIHL](#).

Łańcuch i prowadnica do MS 212 C-BE

Łańcuch i prowadnica do STIHL MS 212 C-BE

STIHL MS 212 C-BE pracuje z łańcuchem 3/8" P o szerokości ogniwa **1,3 mm**. Do prowadnicy 35 cm potrzebny jest łańcuch **50 ogniw**, do prowadnicy 40 cm – 55 ogniw.

Prowadnica Light 04, 35 cm	3/8" P, rowek 1,3 mm	3005 000 4809
Prowadnica Light P04, 35 cm	3/8" P, rowek 1,3 mm	3005 000 7409
Prowadnica Light 04, 40 cm	3/8" P, rowek 1,3 mm	3005 000 4813
Łańcuch 35 cm - Micro 3	3/8" P, 1,3 mm, 50 ogniw	3636 000 0050
Łańcuch 35 cm - Super / Super 3	3/8" P, 1,3 mm, 50 ogniw	3617 000 0050 / 3616 000 0050
Łańcuch 35 cm - Duro 3	3/8" P, 1,3 mm, 50 ogniw	3612 000 0050
Łańcuch 40 cm - Micro 3	3/8" P, 1,3 mm, 55 ogniw	3636 000 0055

Numery według tabel prowadnic i łańcuchów w katalogu STIHL 2026.

Ostrzenie i części eksploatacyjne

Łańcuch 3/8" P ostrzysz pilnikiem okrągłym 4,0 mm – [pilnik okrągły STIHL 4,0 mm](#), [prowadnik 2-w-1 z pilnikiem 4,0 mm](#), [prowadnik z pilnikiem okrągłym 4,0 mm](#) albo [zestaw do ostrzenia łańcuchów 1/4" i 3/8" P](#). Łańcuch Duro 3 ma ostrza z węgla spiekanego i dłużej trzyma ostrość w zabrudzonym drewnie. Przy wymianie łańcucha sprawdź też [koło napędowe](#).

Więcej o doborze w poradniku [jak dobrać łańcuch do pilarki STIHL](#).

Co jeszcze przyda się do STIHL MS 212 C-BE

- **Mieszanka paliwowa** – pilarka pracuje na mieszance benzyny z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 1:50. Olej [STIHL HP Super 1 l z dozownikiem](#) (lub [HP Ultra](#)) i [butelka 1 l do mieszanki](#) ułatwiają odmierzenie właściwej ilości.
- **Kanister** – [kanister KOMBI 5 l + 3 l](#) mieści paliwo i olej do łańcucha w jednym. Na samo paliwo – [kanister 5 l](#).
- **Olej do łańcucha** – [STIHL SynthPlus 1 l](#), biodegradowalny [BioPlus 1 l](#) albo większe opakowania: [SynthPlus 5 l](#) i [ForestPlus 5 l](#).
- **Czyszczenie** – [zestaw Care & Clean do pilarek STIHL MS](#).
- **Ochrona** – [spodnie antyprzecięciowe STIHL FUNCTION ERGO](#), [hełm ochronny FUNCTION Basic](#) i [rękawice DYNAMIC Duro](#).

Więcej w kategorii [akcesoria do pilarek STIHL](#).

Pytania o MS 212 C-BE

Pytania o STIHL MS 212 C-BE

Ile ogniw ma łańcuch do STIHL MS 212 C-BE?

Przy prowadnicy 35 cm – **50 ogniw prowadzących**, przy 40 cm – 55 ogniw. Podziałka 3/8" P, szerokość ogniwa 1,3 mm. Pełną listę numerów znajdziesz w zakładce o łańcuchu i prowadnicy.

Jaką mieszankę paliwa stosować do STIHL MS 212 C-BE?

Benzynę bezołowiową z olejem do silników dwusuwowych w proporcji **1:50** – na 1 litr benzyny 20 ml oleju. Najwygodniej odmierzać ją olejem [STIHL HP Super z dozownikiem](#) i w [butelce do mieszanki](#).

Jaki olej wlać do smarowania łańcucha?

Specjalny olej do łańcuchów, nie olej silnikowy ani przepracowany. Mamy [STIHL SynthPlus](#) i biodegradowalny [STIHL BioPlus](#). Olej łańcuchowy uzupełniaj przy każdym tankowaniu.

Czy mogę kupić STIHL MS 212 C-BE na raty?

Tak. Na urządzenia STIHL jest **10 rat 0%** w Credit Agricole. O szczegóły zapytaj w sklepie: 32 278 45 67.

Gdzie serwisować pilarkę po zakupie?

W naszym autoryzowanym serwisie STIHL w Zabrze, ul. Hagera 6. Serwis i części: 539 092 879. Wykonujemy przeglądy, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.