

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/prowadnica-e-30cm-1-3mm-38p-ms-180-172-30050004805-p-125.html>

Prowadnica STIHL Light 04 30 cm, 3/8" P 1,3 mm - 44 ogniw



Cena brutto	118,68 zł
Cena netto	96,49 zł
Cena poprzednia	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30050004805
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Oryginalna prowadnica STIHL **Light 04** o długości **30 cm (12")**, do łańcuchów o podziałce **3/8" P** i grubości ogniwa prowadzącego **1,3 mm**. Pasujący łańcuch ma **44 ogniw**.

Dane techniczne

Rodzaj prowadnicy	Light 04
Długość	30 cm / 12"
Podziałka łańcucha	3/8" P
Szerokość rowka (grubość ogniwa)	1,3 mm
Liczba ogniw łańcucha	44
Liczba zębów koła zwrotnego	9
Seria mocowania	TYP 3005 — MS 151 - MS 251 oraz HT, MSE, MSA
Numer katalogowy	3005-000-4805

Ile ogniw ma pasujący łańcuch

Do tej prowadnicy potrzebny jest łańcuch o **44 ogniwach**, podziałce 3/8" P i grubości ogniwa prowadzącego 1,3 mm. Liczba ogniw to najczęstszy powód pomyłki przy zamawianiu — ta sama długość prowadnicy przy różnych podziałkach wymaga innej liczby ogniw, więc nie da się jej wyliczyć „na oko” z centymetrów.

Seria mocowania — warunek, o którym się zapomina

Prowadnica pasuje do pilarki tylko wtedy, gdy zgadza się także rozstaw otworów mocujących. Ta należy do **serii TYP 3005**, przeznaczonej do modeli **MS 151 - MS 251 oraz HT, MSE, MSA**. Prowadnica z innej serii może mieć identyczną podziałkę i grubość rowka, a mimo to nie da się jej przykręcić — to najczęstsza przyczyna zwrotów w tej kategorii.

Jak dobrać prowadnicę

Prowadnica musi zgadzać się z pilarką w trzech rzeczach naraz: **podziałce łańcucha**, **szerokości rowka** i **typie mocowania**. Podziałka to odległość między nitami — 3/8" P (Picco) i 3/8" (Rapid) to dwie różne podziałki mimo podobnego zapisu i nie są zamienne. Szerokość rowka musi odpowiadać grubości ogniw prowadzących łańcucha: łańcuch 1,3 mm nie wejdzie w rowek 1,1 mm, a w rowku 1,6 mm będzie się chwiał i szybciej zetrze prowadnicę. Trzecim warunkiem jest rozstaw otworów mocujących, inny w różnych rodzinach pilarek.

Najprościej: **sprawdź, co masz obecnie**. Podziałka i grubość rowka są wybite na końcu prowadnicy przy mocowaniu, a na łańcuchu — na ogniwie prowadzącym. Jeśli nie możesz ich odczytać, podaj nam model pilarki, a dobierzemy komplet.

Ostrzenie i eksploatacja

Łańcuch tępi się nie od cięcia drewna, tylko od kontaktu z ziemią, piaskiem i gwoździami. Jedno dotknięcie gruntu robi więcej szkody niż godzina pracy w twardym drewnie — dlatego przy przerzynce warto podnieść kłodę obracakiem. Ostrz częściej i krócej: łańcuch podostrzany co tankowanie wraca do formy w kilka pociągnięć pilnika, a doprowadzony do stanu, w którym wiór zamienia się w pył, wymaga już zdjęcia sporej ilości materiału.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrze jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Części i akcesoria do pilarek wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, można je też odebrać osobiście w Zabrzu. **Jeśli nie masz pewności, co pasuje do Twojej pilarki, podaj nam jej model i numer seryjny z tabliczki znamionowej** — sprawdzimy dopasowanie przed wysyłką. To pytanie zajmuje minutę, a oszczędza zwrotu.

ZALETY

Zalety

- Szerszy rowek (1,3 mm) – większa trwałość
- Stabilne i pewne prowadzenie łańcucha
- Odporność na intensywną eksploatację
- Uniwersalne zastosowanie
- Dobra relacja wydajności do wytrzymałości
- Oryginalna jakość STIHL

Zastosowanie

- Cięcie drewna opałowego
- Prace ogrodowe i przydomowe
- Przycinanie drzew i krzewów
- Lekkie i średnie prace leśne
- Serwisowa wymiana prowadnicy