Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 20:00

Link do produktu: https://www.karbon2sklep.pl/stihl-noz-kosiarki-rm-2483-nr-kat-wa41-702-0105-do-nowej-serii-z-wyzutem-bocznym-p-1961.html

STIHL nóż kosiarki RM 248.3 nr kat WA41 702 0105 - do nowej serii z wyżutem bocznym

Cena brutto	**145,00 zł**
Cena netto	**117,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WA41 702 0105**
Producent	**STIHL**

Opis produktu

STIHL nóż kosiarki RM 248.3 nr kat WA41 702 0105 - do nowej serii z wyżutem bocznym

Nóż to jedyna część kosiarki, która dotyka trawy — i jedyna, po której od razu widać, że coś jest nie tak. Tępe ostrze nie przecina źdźbła, tylko je rozrywa. Końcówki najpierw bieleją, po dwóch dniach brązowieją i cały trawnik wygląda na przesuszony, choć podlewasz go normalnie.

To oryginalny nóż STIHL / VIKING. Jego masa, wyważenie i kąt natarcia są dobrane do konkretnego korpusu kosiarki — od nich zależy podmuch, który unosi źdźbło tuż przed cięciem i wynosi ściętą trawę do kosza. Zamiennik o innym profilu potrafi rozstroić wyważenie wirnika, a drgania idą wtedy prosto w łożysko wału.

Kiedy wymienić

- końcówki traw postrzępione i bielejące dzień po koszeniu
- kosz napełnia się wolniej niż zwykle, trawa zostaje na trawniku
- wyczuwalne drgania uchwytu, których wcześniej nie było
- wyszczerbienia i zagięcia po uderzeniu w kamień albo korzeń
- ślady ostrzenia sięgają już blisko krawędzi wybrania — nóż jest za cienki
- jakiekolwiek pęknięcie w okolicy otworu mocującego

Dane części

Rodzaj części	Nóż do kosiarki
Numer katalogowy STIHL	WA41 702 0105
Pasuje do	STIHL nóż kosiarki RM 248.3
Producent	STIHL / VIKING — część oryginalna
Stan	nowa, fabrycznie zapakowana

Jak sprawdzić, czy to ta część

Najpewniejszy sposób to numer katalogowy: **WA41 702 0105**. Znajdziesz go w instrukcji obsługi kosiarki albo odczytamy go dla Ciebie z katalogu części, jeśli podasz model i numer seryjny z tabliczki znamionowej. Sama nazwa modelu bywa myląca — STIHL i VIKING sprzedawały te same maszyny pod różnymi oznaczeniami, a w obrębie jednej serii występują warianty różniące się właśnie tym elementem.

Wymiana — na co uważać

Przed wymianą odłącz akumulator albo zdejmij fajkę ze świecy. Pracuj w rękawicach — nawet tępy nóż tnie skórę. Zwróć uwagę na stronę montażu: krawędzie tnące muszą być skierowane zgodnie z kierunkiem obrotu, a wyprofilowane skrzydełka do góry, w stronę korpusu. Śrubę dokręć momentem podanym w instrukcji kosiarki i przy okazji sprawdź stan piasty oraz tulei noża.

Dlaczego oryginalna część

Przy elementach roboczych i napędowych zamiennik rzadko bywa oszczędnością. Nóż o innej masie rozstraja wyważenie i przenosi drgania na łożysko wału, pasek o innym profilu ślizga się albo zjada koła pasowe, a piasta z twardszego materiału przestaje pełnić rolę bezpiecznika. U nas kupujesz część z aktualnego katalogu producenta, z gwarancją i z możliwością sprawdzenia dopasowania przed zakupem.

Autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL z własnym serwisem i magazynem części. Jeżeli nie masz pewności, czy to właściwa część do Twojej kosiarki — podaj model i numer seryjny z tabliczki znamionowej, sprawdzimy w katalogu producenta i potwierdzimy, zanim złożysz zamówienie. Wysyłamy na terenie całej Polski, a w Zabrzu można odebrać osobiście i od razu porównać część ze starą.