

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/stihl-odkurzacz-se-33-p-1298.html>



STIHL Odkurzacz SE 33

Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SE010124413
Producent	ANDREAS STIHL SPÓŁKA Z O.O

Opis produktu

Odkurzacz SE 33

wszechstronny i wydajny odkurzacz

Do oczyszczania suchych i mokrych powierzchni na terenach przydomowych oraz odkurzania samochodów. Wszechstronny dzięki bogatej ofercie akcesoriów. Końcówka do czyszczenia podłóg umożliwiające przełączanie między trybem czyszczenia na sucho i na mokro, funkcja dmuchawy aktywna po przełożeniu węża ssącego do otworu wydmuchowego, 2-częściowa rura ssąca poprawiająca ergonomię pracy. Optymalne przechowywanie akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu, dysza do szczelin, końcówka do czyszczenia podłóg, wąż ssący o długości 2 m.

Dane techniczne	Wartość
Maks. pobór mocy watt	1.400
Maks. podciśnienie mbar	210
Ilość zasysanego powietrza l/min	3.600
Pojemność zbiornika l	12
Ciężar kg	5,4
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ¹⁾	73
Zasilanie sieciowe V/Hz	220 - 240/1~/50 - 60
Długość węża ssącego m	2
Średnica węża mm	37

Wyposażenie standardowe

•

Kompaktowa pozycja postojowa

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej pozycji do przechowywania i uchwytowi na przewody. (Zdj. poglądowe)

•

Zintegrowany uchwyt na akcesoria

Zintegrowany uchwyt na akcesoria umożliwia wygodne i praktyczne przechowywanie elementów wyposażenia seryjnego, np. węża ssącego, uniwersalnej końcówki ssącej i końcówki do szczelin.(Zdj. poglądowe)

-

Filtr PET

Wysokiej jakości zmywalny wkład filtrujący PET do wielokrotnego użytku. (Zdj. poglądowe)

-

Worek filtrujący

Do wyłapywania i łatwego usuwania kurzu i brudu.

-

Regulowana końcówka do podłóg

Regulowana końcówka ssąca do podłóg z płynnym przełączaniem między trybem czyszczenia na sucho i mokro. (Zdj.poglądowe)

-

Dysza ssąca do szczelin

Dysza do szczelin z tworzywa, idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.(Zdj. poglądowe)

-

Funkcja nadmuchu

Praktyczna funkcja nadmuchu rozszerza obszar zastosowania odkurzacza. Wszędzie tam, gdzie zasysanie jest niemożliwe, odkurzacz może pracować w trybie dmuchawy. Wystarczy jedynie włożyć wąż ssący do otworu odprowadzającego znajdującego się w tylnej części odkurzacza. (Zdj.poglądowe)