

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/szelki-universalne-stihl-advance-plus-p-2052.html>



Szelki uniwersalne STIHL ADVANCE PLUS

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Numer katalogowy	41477109014

Opis produktu

Szelki uniwersalne STIHL ADVANCE PLUS

Numer katalogowy **4147-710-9014**.

Wyższy standard serii ADVANCE

Oznaczenie **PLUS** to lepiej wyprofilowane, szersze wyściełki i staranniej rozłożone punkty regulacji niż w podstawowym modelu ADVANCE. W praktyce oznacza to, że pasy nie wrzynają się w barki nawet po kilku godzinach, a maszyna trzyma stabilnie ustawioną wysokość i nie obsuwa się przy schylaniu. To wybór dla kogoś, kto kosi regularnie, a nie kilka razy w sezonie.

Po co szelki do kosy

Kosa spalinowa waży od pięciu do ośmiu kilogramów, a przy pracy trzyma się ją na wyciągniętych rękach. Bez szelek cały ten ciężar wisi na nadgarstkach i barkach – po godzinie ręce zaczynają drżeć, a precyzja prowadzenia spada. **Szelki przenoszą masę maszyny na biodra i tułów**, czyli na te partie ciała, które są do dźwigania stworzone. Dłonie tylko prowadzą kosę, zamiast ją utrzymywać.

Szybkie odpięcie to element bezpieczeństwa

Każde szelki STIHL mają **mechanizm szybkiego odpięcia**. To nie jest wygoda, tylko wymóg: gdy narzędzie tnące zablokuje się w gęstwinie albo operator się potknie, trzeba móc odrzucić maszynę jednym ruchem, bez szukania klamry po omacku. Zapoznaj się z położeniem zwalnicza *zanim* zaczniesz pracę – w sytuacji awaryjnej nie będzie na to czasu.

Uniwersalne czy do prac leśnych

Szelki **uniwersalne** są lżejsze i wystarczają do kos z głowicą żyłkową przy pracy w ogrodzie i na terenach zielonych. Wersje **do prac leśnych** mają wzmocnioną konstrukcję i rozbudowany system nośny, bo powstały do ciężkich kos z nożem metalowym lub piłą tarczową, którymi pracuje się przy czyszczeniach wczesnych i wykaszaniu zarośli. Przy takim sprzęcie różnicę w rozkładzie ciężaru czuć już po pierwszej godzinie.

Dopasowanie

Szelki reguluje się przed pierwszą pracą, z zawieszoną maszyną: karabińczyk powinien wypadać mniej więcej na wysokości biodra, a narzędzie tnące unosić się kilka centymetrów nad gruntem przy swobodnie opuszczonych rękach. Zbyt wysoko zawieszona kosa męczy ramiona, zbyt nisko – zmusza do pochylania pleców. Poświęć na to pięć minut raz, a zaoszczędzisz cały sezon bólu krzyża.

Dane

Numer katalogowy	4147-710-9014
Rodzaj	szelki nośne do kosi
Producent	STIHL

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrze. Szelki najlepiej przymierzyć z własną maszyną – zapraszamy do sklepu; przy zamówieniu online chętnie doradzimy telefonicznie.